

Anleitung zum Einstellen Zwischenwandverschluss

Einstellen der Klemmkraft des Zwischenwandverschlusses

Für das Einstellen der Klemmkraft am Zwischenwandverschluss muss die Sechskantmutter soweit gelöst oder angezogen werden, dass beim Betätigen des Spannhebels eine Kraftaufbringung ab einem Winkel von ca. 90° beginnt.

Beginnt die Spannung früher ist die Einstellung zu stark und es kann zu Beschädigungen führen.

Beginnt die Spannung zu spät, dann wird die optimale Klemmkraft nicht erreicht.

