

BEDIENUNG DES RSAB

Systemvoraussetzungen für das RSAB-System: **24 Volt und Druckluft über 6,5 bar.**

Erst wenn **beide Voraussetzungen erfüllt** sind leuchtet die **LED grün** und das System ist **funktionsfähig**. So ist immer gewährleistet, dass ausreichend Luft vorhanden ist, um auch noch eine Vollbremsung durchführen zu können.

Die **Steuereinheit** verfügt über einen **Taster zum Be- und Entlüften des Schlauchs** und eine **zweifarbige LED**.

- Die **grüne LED** signalisiert, dass das System am 24V-Anschluss anliegt und Druckluft über 6,5 bar vorrätig ist.
Der Schlauch kann nun durch Tastendruck befüllt werden.
- Leuchtet die **LED rot**, ist der RSAB **aktiviert, befüllt, regelt den Druck im Airbag nach oder evakuiert**.
- Nach einer **vollständigen Evakuierung** leuchtet die LED dann wieder **grün**.